



**Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Smartwatch entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um die Verwendung und den Betrieb vollständig zu verstehen.**

**Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.**

Das Produkt enthält: 1 Box, 1 Bedienungsanleitung, 1 Smartwatch, 1 Ladekabel.

## I. Bedienungsanleitung

### Beschreibung der Tasten:

A: Touchscreen / Display

B: Return-Taste

drücken zum Aus- und Einschalten des Displays


gedrückt halten zum Ein- und Ausschalten der Uhr



### Ladeanweisungen:

Dieses Produkt wird durch Magnetkraft aufgeladen. Legen Sie das Ladegerät auf die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr und es wird automatisch geladen. Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.

\* Bitte beachten Sie, dass die beiden Ladekontakte des USB-Kabels nicht mit einem leitenden Material in Kontakt kommen, es kann zu einem Kurzschluss im Stromkreis führen.



### 1.1 Startbildschirm:

- 1) Streichen Sie nach rechts, um Benachrichtigungen zu lesen.
- 2) Streichen Sie nach unten, um das Dropdown-Menü zu öffnen, das die Helligkeit anzeigt und den Modus „Nicht stören“.
- 3) Streichen Sie nach links, um die Herzfrequenzschnittstelle zu öffnen.
- 4) Streichen Sie nach oben, um das Hauptmenü zu öffnen. Wischen Sie nach unten und oben, um alle Funktionen im Menü anzuzeigen. Drücken Sie die gewünschte Funktion, um darauf zuzugreifen.

### 1.2 Nachrichten / Benachrichtigungen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts, um Benachrichtigungen zu lesen. Wenn die Benachrichtigungsberechtigung aktiviert ist, wird die von der mobilen Benachrichtigungsleiste

empfangene neue Nachricht an das Armband gesandt. Die Uhr zeigt die letzten 8 Benachrichtigungen an. Die nach der 8. Nachricht empfangene Nachricht überschreibt die erste empfangene Nachricht.

### **1.3 Auswahlmenü**

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um das Dropdown-Menü zu öffnen.

- 1) Das Symbol links zeigt den Status der Bluetooth-Verbindung an
- 2) Klicken Sie auf das Symbol auf der linken Seite, um den Modus "Nicht stören" zu aktivieren/deaktivieren. Wenn der Modus "Nicht stören" eingeschaltet ist (Mondsymbol-No Disturb), wird die Vibration nur aktiviert, um das Gerät und den Alarm zu finden.
- 3) Mit dem Symbol auf der rechten Seite können Sie die Helligkeit des Bildschirms anpassen.

### **1.4 Schrittzahl**

Die Schrittzählung ist standardmäßig aktiviert. Diese Schnittstelle zeigt die aktuelle Anzahl der Schritte auf dem Armband. Die Daten werden täglich um 24 Uhr gelöscht.

### **1.5 Schlafen**

Schlafüberwachungszeitraum: von 21:00 bis 9:00 Uhr zeichnet das Armband die Schlafdaten automatisch auf. Nachdem das Armband die Daten in der App synchronisiert hat und die Schlafüberwachung abgeschlossen ist, sendet es die Daten an die Anwendung.

### **1.6 Musikfernbedienung**

Android: Öffnen Sie nach dem Koppeln des Armbands den Musik-Player. Sie können Musiktitel über das Armband abspielen, anhalten und ändern (Sie müssen keine Verknüpfung mit der Anwendung herstellen).

iOS: Öffnen Sie nach dem Koppeln des Armbands den Musik-Player. Sie können die Songs vom Armband aus abspielen, anhalten und ändern.

### **1.7 Wetter**

Sobald das Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist und die Anwendung die Wetterinformationen erfasst hat, werden die Daten an das Armband gesendet, während es verbunden ist.

### **1.8 Sportmodus** (Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Fußball, Basketball, Tischtennis, Badminton)

1.8.1 Wählen Sie den gewünschten Sportmodus. Nach dem Countdown (3, 2, 1) beginnt die Datenmessung.

Schieben Sie im Menü nach rechts, um die Sportschnittstelle zu verlassen. Klicken Sie auf "□", um den Sport zu beenden und die Daten zu speichern.

1.8.2 Sportdaten können gespeichert werden, wenn die Entfernung mehr als 200 Meter oder die Zeit mehr als 5 Minuten beträgt. Wenn der Sport endet, ohne diese Bedingung zu erfüllen, wird angezeigt, dass die Daten zu kurz sind, um gespeichert zu werden.

1.8.3 Wenn das Armband mit der Anwendung verbunden ist, sendet das Armband die Daten an die Anwendung. Historische Daten können in der Anwendung eingesehen werden.

## **1.9 Herzfrequenz**

Tragen Sie das Armband korrekt am Handgelenk (linke / rechte Seite) und rufen Sie das Herzfrequenzmenü zur kontinuierlichen Herzfrequenzmessung auf. Wenn das Armband mit der Anwendung verbunden ist, werden die Herzfrequenzdaten in Echtzeit mit der Anwendung synchronisiert.

## **1.10 Blutdruck**

Tragen Sie das Armband korrekt am Handgelenk (linke/rechte Seite) und rufen Sie das Blutdruckmenü für eine einzelne Blutdruckmessung auf. Wenn das Armband mit der Anwendung verbunden ist, werden die Blutdruckdaten in Echtzeit mit der Anwendung synchronisiert.

## **1.11 Blutsauerstoff**

Tragen Sie das Armband korrekt am Handgelenk (linke/rechte Seite) und rufen Sie das Blutsauerstoff-Menü für eine einzelne Blutsauerstoffmessung auf. Wenn das Armband mit der Anwendung verbunden ist, werden die Blutsauerstoffdaten in Echtzeit mit der Anwendung synchronisiert.

## **1.12 Wecker**

Verknüpfen Sie das Armband mit der Anwendung und stellen Sie die Alarme aus der Anwendung ein

## **1.13 Bewegungserinnerung**

Klicken Sie, um die Bewegung zu aktivieren, und klicken Sie erneut, um sie zu deaktivieren. Zum Verlassen nach rechts wischen.

## **1.14 Chronograph**

Klicken Sie auf das Startsymbol, um die Zeit zu starten, und klicken Sie erneut, um die Zeit anzuhalten. Zum Verlassen nach rechts wischen. Bei erneuter Eingabe des Chronographen wird die vorherige Zeit gelöscht und die Zeit neu gestartet.

## **1.15 Handy suchen**

Klicken Sie im Armband auf Nach dem Mobiltelefon suchen, damit auf dem Mobiltelefon ein Popup-Fenster angezeigt wird.

## **1.16 Kamera Fernbedienung**

Wenn das Armband mit der Anwendung verknüpft ist, klicken Sie auf das Kamerasyymbol am Armband, um die Kamera auf dem Mobiltelefon automatisch einzuschalten. Klicken Sie auf den Armbandbildschirm, um Fotos aufzunehmen, die auf dem Mobiltelefon gespeichert sind.

## **1.17 Einstellungen**

### **1.17.1 Sitzende Erinnerung**

Es ist standardmäßig deaktiviert. Nach dem Verknüpfen mit der Anwendung aktiviert / deaktiviert die Ein / Aus-Funktion in der Anwendung die Funktion am Armband. Diese Funktion kann am Armband

manuell aktiviert oder deaktiviert werden, die Anwendung ist jedoch nicht betroffen.

#### 1.17.2 Einschalten des Bildschirms beim Drehen des Handgelenks

Es ist standardmäßig deaktiviert. Nach dem Verknüpfen mit der Anwendung aktiviert / deaktiviert die Ein / Aus-Funktion in der Anwendung die Funktion am Armband. Diese Funktion kann am Armband manuell aktiviert oder deaktiviert werden, die Anwendung ist jedoch nicht betroffen.

#### 1.17.3 Über Siehe Armband-ID, Bluetooth-Adresse und Versionsnummer.

#### 1.17.4 Werkseinstellungen wiederherstellen

Klicken Sie auf Werkseinstellungen wiederherstellen, um das Armband auf den Werkszustand zurückzusetzen.

#### 1.17.5 Ausschalten

Nachdem Sie auf Herunterfahren geklickt haben, wird das Armband ausgeschaltet.

## **II. Verknüpfen Sie die Anwendung**

1. Laden Sie vor der Anwendung herunter

1.1 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen



1.2 oder durchsuchen Sie den Anwendungsmarkt zum Herunterladen.

Android:

Durchsuchen Sie **FunDo** in Meine Anwendung, Wandoujia, Google Play und anderen Anwendungsmärkte zum Herunterladen.

IOS:

Suchen Sie im App Store nach **FunDo** zum Herunterladen.

Android: Das Fundo-Anwendungssymbol nach der Installation sieht wie folgt aus:

iPhone: Das Fundo-Anwendungssymbol nach der Installation sieht wie folgt aus:

## **2. Kopplung von Bluetooth**

### **2.1 Verbindung getrennt:**



Wenn das Armband eingeschaltet ist, befindet sich Bluetooth immer im Suchstatus. Klicken Sie nach dem Öffnen der Anwendung auf Suchen und wählen Sie den entsprechenden Gerätenamen aus, um das Armband mit der Anwendung zu verknüpfen.

### **2.2 Link zur Anwendung:**

Synchronisierung der Uhrzeit des Armbands: Nachdem das Armband erfolgreich mit der Anwendung

verknüpft wurde, wird die Uhrzeit des Mobiltelefons auf dem Armband synchronisiert.

### **2.3 Gerät suchen**

Sobald das Armband erfolgreich mit der Anwendung verknüpft wurde, klicken Sie auf Gerät suchen, damit das Armband vibriert und der Bildschirm dreimal aktiviert wird.

### **2.4 Daten-Synchronisation**

Sobald das Armband erfolgreich mit der Anwendung verknüpft wurde, werden die Gesundheitsdaten vom Armband mit der Anwendung synchronisiert; öffnen Sie die Herzfrequenz-, Schlaf- und Sport-Schnittstelle, wählen Sie das Datum aus; klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um Daten aus der aktuellen Schnittstelle über QQ, WeChat, Facebook, Twitter usw. auszutauschen.

### **2.5 Benachrichtigung über Nachrichten**

Sobald das Armband erfolgreich mit der Anwendung verknüpft wurde, wird die entsprechende Benachrichtigungsauthorisierung im Mobiltelefonsystem aktiviert. Konfigurieren Sie Warnungen für weitere Anwendungen in der Anwendung. Starten Sie die entsprechenden Anwendungen von Drittanbietern.

#### **2.5.1. Anruf-Benachrichtigung**

Aktivieren Sie die Anrufbenachrichtigung in der Anwendung. Wenn das Mobiltelefon einen oder mehrere eingehende Anrufe empfängt, erhält das Armband eine oder mehrere Anruferinnerungen.

#### **2.5.2. SMS Benachrichtigung**

Aktivieren Sie die SMS-Benachrichtigung in der Anwendung. Wenn das Mobiltelefon eine oder mehrere SMS empfängt, erhält das Armband eine oder mehrere SMS-Erinnerungen.

#### **2.5.3. Andere App-Benachrichtigungen**

Aktivieren Sie die Benachrichtigung über die entsprechende Nachricht in der Anwendung, wie z.B. WeChat, QQ, Facebook, Twitter, usw.. Wenn das Mobiltelefon eine oder mehrere Benachrichtigungen von der Anwendung erhält, erhält das Armband eine oder mehrere entsprechende Nachrichtenbenachrichtigungen.

### **2.6 WeChat-Sportarten**

Die Sportdaten auf dem Armband können mit der WeChat-Sportrangliste synchronisiert werden. Folgen Sie dem offiziellen "Fundo health"-Konto, um das Link-Gerät auszuwählen und geben Sie die MAC-Adresse des Geräts für den Link ein. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, kann der offizielle Account Sportdaten synchronisieren (MAC-Adresse: siehe Armband-Tools);

Verlinkungsmethode:

Android schlägt vor, die Anwendung vor der Verknüpfung mit WeChat zu verlinken.

Das iPhone muss die Anwendung nicht verknüpfen. Trennen Sie zuerst die Verbindung und ignorieren Sie das Gerät. In den Einstellungen wählen Sie auf dem Telefon den WeChat aus.

### **2.7 Nicht stören-Modus**

Wenn der Modus "Nicht stören" aktiviert ist, werden nur die Armbandsuche und der Alarm mit einer Vibrationsanzeige versehen.

## **2.8 Trinkwasser-Erinnerung**

Stellen Sie die Start- und Endperiode und die Häufigkeit (Minuten) ein, wählen Sie das Datum der Wassererinnerung (Wochentage), aktivieren Sie die Erinnerung und speichern Sie. Wenn es für die Erinnerung an das Wassertrinken Zeit ist, vibriert das Armband und zeigt ein Wassersymbol auf dem Armband an.

## **2.9 Sitzende Erinnerung**

Stellen Sie die Start- und Endperiode, das Sitzungsintervall (Minuten), den Schwellenwert (Schritte) ein, wählen Sie das Erinnerungsdatum (Wochentage), aktivieren Sie die Erinnerung und speichern Sie. Wenn es Zeit für die Erinnerung an die sitzende Tätigkeit ist, vibriert sie und zeigt ein Symbol für sitzende Tätigkeit auf dem Armband an.

## **2.10 Alarme**

Klicken Sie auf die Alarmeinstellungen, um die Alarmzeit hinzuzufügen. Wenn der Alarm eintrifft, zeigt das Armband das Alarmsymbol und die Uhrzeit an und vibriert 20 Mal.

## **2.11 Benachrichtigungseinstellungen**

- a. auf dem Display: Jede andere Erinnerung als der Wecker/Alarm, eine Erinnerung an sitzende Tätigkeiten oder die Erinnerung an das Trinken von Wasser wird nur mit einer Meldung auf dem Armbanddisplay angezeigt.
- b. Vibration: Jede andere Erinnerung als der Wecker/Alarm, die Erinnerung an sitzende Tätigkeiten oder die Erinnerung an das Trinken von Wasser wird nur durch Vibration am Armband angezeigt.
- c. Anzeige + Vibration: Bei jeder Erinnerung zeigt das Armband eine Nachricht auf dem Display an, während es vibriert.

## **2.12 Ermittlung der Herzfrequenz**

Stellen Sie die Start- und Endzeit und das Zeitintervall (Minuten) ein, aktivieren Sie die Erkennung und speichern Sie.

## **2.13 Firmware-Aktualisierung**

Diese erkennt, ob die Firmware-Version des Armbandes auf dem neusten Stand ist. Wenn nicht, dann diese unbedingt aktualisieren, damit eine einwandfreie Funktion gewährleitet ist.

## **2.14 Verbindung lösen**

Sobald das Armband mit der Anwendung verknüpft ist, klicken Sie auf den Namen des verbundenen Geräts oder schieben Sie zum Aufheben der Verknüpfung nach links. Wählen Sie auf dem iPhone in den iPhone-Einstellungen die Option Gerät ignorieren.

## • Häufig gestellte Fragen

\* Längerer Kontakt mit extremen Temperaturen (zu kalt oder zu heiß) sollte vermieden werden, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.

\* Warum kann ich mit dem Armband kein heißes Bad nehmen?

Die Badewassertemperatur ist hoch und es entsteht viel Wasserdampf. Der molekulare Radius des Wasserdampfes ist klein und kann in das Armband eindringen. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert der Dampf zu Wassertropfen, was zu einem Kurzschluss auf der Leiterplatte führen und das Armband beschädigen kann.

\* Schalten Sie das Armband nicht zum ersten Mal ein, ohne es vorher aufgeladen zu haben.

Wenn Sie Ihr Armband erhalten, schaltet es sich nicht ein. Dies kann auf eine Kollision während des Transports zurückzuführen sein, wodurch die Präzisionsplatte des Akkus geschützt bleibt. Schließen Sie das Ladekabel an, um es zu aktivieren.

Wenn der Akku zu wenig verwendet wird oder wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, lässt er sich möglicherweise nicht einschalten. Schließen Sie das Kabel an und laden Sie das Armband für mehr als eine halbe Stunde auf, um es zu aktivieren.

## • Garantiebeschreibung

1. Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung gewähren wir bei Qualitätsproblemen aufgrund von Herstellung, Material oder Design zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum und sechs Monate Garantie auf Akku und Adapter.

2. Wenn Probleme aus folgenden Gründen auftreten, fallen diese nicht unter Garantie:

a) Öffnen Sie das Produkt oder installieren Sie es erneut.

b) Das Produkt fällt herunter.

c) Irgendwelche künstlichen Schäden oder Missbrauch. Zum Beispiel: Eindringen von Wasser in das Gerät, Bruch durch äußere Kräfte, Beschädigung durch Verkratzen von Peripheriekomponenten usw.

3. Wenn Sie eine Garantiereparatur anfordern, legen Sie bitte den Garantiebeleg mit Stempel, Ort und Kaufdatum vor.

4. Wenn Sie während des Gebrauchs Probleme haben, wenden Sie sich an den Kundendienst des Geschäfts, in dem Sie es gekauft haben.